

# プロDJ納得の、 スタンダードな ターンテーブル



## ■ターンテーブル

**DD-1200** 税込定価¥52,290

DJ用ターンテーブルとして必要な機能をそなえた、ベストセラーターンテーブル。

- ① **ダイレクトドライブ** スクラッチ・キューイングに適したダイレクトドライブ方式。クォーツ制御のトルクフルなモーターを搭載し、スタート/ストップ時の立ち上がりもよく、安定した回転をおこないます。
- ② **スタンダードなボタン・レバー配置** DD1200は、DJの自宅用として人気があります。その理由は、スタンダードなボタン・レバー配置にあります。クラブに常設してあるターンテーブルを使うときに、操作にとまどうことなく、いつも通りプレイできるからです。
- ③ **±10%のピッチコントロール** ±10%のピッチコントロールは、DJ用ターンテーブルとしては標準的な仕様。極端なピッチチェンジは無理ですが、DJプレイには最適なピッチ幅です。
- ④ **市販カートリッジ交換可能** 市販のカートリッジ・レコード針に対応しています。ジャンルやプレイスタイルに応じて、音質を自由にチューニングできます。音声ケーブル(RCA)やスリップマットも交換可能です。



(左から)音声、ビート出力、リモート端子

<スペース>クォーツ制御 ダイレクトドライブ●  
回転数：33 1/3、45 回転●電源：AC100V  
●外寸：W450 H146 D338mm 11kg  
<付属品>ダストカバー、針付カートリッジ  
VV44、スリップマット、EPアダプター、接続用  
ケーブル



針圧ウェイト、アンチスケイティング調節付



針付カートリッジ(Neu VV-44)、ヘッドシェルが1つ付属します。  
◆Neu VV-44 税込定価 ¥4,200●出力：3.5mV マグネット型●針  
径：0.6mm 円錐型●推奨荷重：2.5~3.5g●チャンネルセパレーション：20dB



ボタン・レバー類の配置は、DJの使いやすさを第一に考え、スタンダードな配置になっています。



## スリップシート DJの熱い要求にこたえて発売中

ターンテーブルのスリップマットの下に敷き、すべりを良くするための薄いシートです。スクラッチプレイや、スムーズなキューイングには欠かせない、あらゆるDJの必需品です。NEUのスリップシートは、プロDJのテストプレイを重ね、材質などを厳選して開発された高品質なシートです。快適な操作感を味わってください。推奨は、ターンテーブル1台に2枚の使用です。

2枚組 SS-2 ¥525 4枚組 SS-4 ¥840



レコードが軽く動きます

発売元 **IDE corporation**  
アイ・ディー・イー・コーポレーション  
〒530-0015 大阪市北区中崎西1-1-15

販売店

2006.10  
作成

●仕様・外観・価格等は改良のため、予告無く変更される場合があります  
●このカタログは印刷物のため、実際の製品と色が異なる場合があります  
●価格には設置・調整費や工事費等は含まれません